

## Anleitung zum handwerklichen Ölen mit Pflege-Wachs-Öl

März 2014

Notwendiges Material:

- 1) Pflege-Wachs-Öl
- 2) handelsüblicher Sprühkopf auf Pflegewachsöl aufgeschraubt oder Pumpsprüher
- 3) Weißes Pad oder Lammfellpad zum Polieren
- 4) Evtl. Einscheibenpoliermaschine



Schritt 1: Die zu ölende Holzoberfläche muss staub-, fettfrei und trocken sein.

Schritt 2:

Das Pflege-Wachs-Öl kann am besten mit einem Pumpsprüher oder mittels üblichem Sprühkopf, der auf die Pflege-Wachs-Öl-Flasche aufgeschraubt wird, aufgetragen werden, aber auch ein Auftrag mittels hochverdichteter Schaumstoffwalze oder Pinselauftrag sind möglich. Die Auftragsmenge liegt bei ca. 5-15 g/m<sup>2</sup>,

je nach Saugverhalten des Holzes. Nur so viel aufsprühen, dass die Fläche leicht benetzt erscheint, keine Ölpfützen! Das Öl kann sofort mit dem weißen Pad einmassiert werden, um zu vermeiden, dass Öl lange an der Oberfläche stehen bleibt. Das Pad vor Beginn der Arbeiten mit Pflegewachsöl benetzen, um Kratzer zu vermeiden!

Eventuelle immer noch vorhandene Ölüberstände sofort mit einem Tuch abnehmen.

Durch Einpolieren mit dem Lammfellpad kann bei Bedarf eine Erhöhung des Glanzgrades erreicht werden.

Schritt 3: Trocknungszeit mind. 8 – 12 Std., danach ist ein Betreten möglich.

KEINE NASSREINIGUNG in den ersten 10 Tagen! KEINE SCHWERE BELASTUNG in den ersten 5 Tagen!

## Anleitung zum handwerklichen Reparieren mit Reparaturöl

Notwendiges Material:

- 1) Farbige Reparatur-Öl
- 2) Pflege-Wachs-Öl
- 3) Schleifpapier in verschiedenen Körnungen
- 4) Fusselfreies Tuch

Schritt 1:

Die zu reparierende Fläche muss nur solange geschliffen werden, bis der Fleck oder die Beschädigung nicht mehr offensichtlich ist. Mit steigendem Korn schleifen, beginnend mit K 120, danach K150, max. K180.

Immer in Holzfaserrichtung schleifen. Um die Gefahr von Schleifspuren völlig zu vermeiden, ist auch das Schleifen im Öl möglich. Dazu Pflege-Wachs-Öl auf die zu reparierende Stelle träufeln und im Öl schleifen, Schleifstaub und Öl regelmäßig mit einem Tuch abnehmen, um die Fläche kontrollieren zu können.

Schritt 2:

Mit dem Reparatur-Öl und einem fusselfreien Tuch die geschliffene Stelle farblich durch Auftupfen des Farböls anpassen. Dazu kann die Intensität des Reparaturöls mit dem transparenten Pflege-Wachs-Öl verdünnt werden.

Schritt 3: Trocknungszeit mind. 24 Stunden. Die reparierte Stelle in dieser Zeit nicht betreten oder verschmutzen.

Schritt 4:

Einpflege der reparierten Stelle durch Auftragen von Pflege-Wachs-Öl. Mit einem fusselfreien Tuch ohne Kraftaufwand einpolieren und mind. 8 – 12 Std. trocknen lassen.

Für ein völlig einheitliches Bild empfiehlt sich nach der Reparatur eine Einpflege der ganzen Raumfläche wie oben beschrieben.

**KEINE NASSREINIGUNG** in den ersten 10 Tagen! **KEINE SCHWERE BELASTUNG** in den ersten 5 Tagen!

Klaus Bauer / Entwicklung Scheucher Holzindustrie GmbH